


шкаф

ellipse™ wood



1. Инструкции по безопасности

1.1. Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните данную инструкцию.

1.2. Необходимые детали для крепления к стене поставляются вместе с шкафом. Крепление шкафа к стене является **обязательным**.
Опрокидывание мебели может травмировать ваших детей.

1.3. Сборку шкафа рекомендуется выполнять вдвоем.

1.4. Производитель не несет ответственности за неправильную установку изделия.

1.5. Не используйте шкаф если он поврежден.

1.6. Не следует использовать шкаф на неровной поверхности.


1.7. Периодически проверяйте крепежные узлы.

2. Рекомендации по эксплуатации и уходу



2.1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

2.2. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы.

2.3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.





ВНИМАНИЕ!!!
КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА К СТЕНЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!!!



ВНИМАНИЕ!
Ремни могут отличаться от изображенных в данной инструкции




*крепёж для крепления ремней к стене в комплект не входит

показан список деталей для шкафа в максимальной комплектации



x4*

*саморезы входят
в комплект крепления
направляющих к фасаду






468 mm



x4

показан список деталей для шкафа в максимальной комплектации

1



x4






x2



x2

2



x7




34 mm

x5



x5

3



x7





x5




x5

4





4x




x4

5




4x




x4





6




4x



7



8



x2




x2




x2


9



2x




4x



70x50

x2





x4



M3,5x15

x4

10



24 mm

x4




x4




x4

12




x10

13




14



468 mm


x1







x2



x6




15





x4

16



16x




x6






x12

17





6x



x6


18



x6





x2



x2




M3,5x15
x12




x2

19



6x




РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ


регулировка по высоте
(ослабьте винты)

регулировка по глубине
(ослабьте винт)


регулировка по ширине



20



4x



x8





x4



x4


21




M3,5x15

x8


22



2x



x2






x2



x2







23



x2

x2

24




M3,5x15


x4*

*саморезы входят в комплект крепления направляющих к фасаду


25




**ПЕРИОДИЧЕСКИ
ПРОВЕРЯЙТЕ
КРЕПЕЖНЫЕ УЗЛЫ**



26 крепление к стене



27 крепление к стене



ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ КРЕПЕЖНЫЕ УЗЛЫ

